

## SALLE DE CHARGE : ACCESSOIRES DE SECURITE

### Kit mural lave-œil :

Solutions stériles à usage unique



① Flacon de 200 ml de pH neutre lors de brûlures par acides (tampon phosphate stérile 4,9%)

② Flacon de 500 ml de rinçage d'appoint après utilisation du pH neutre (solution saline 0,9%)

③ Pictogrammes consignes d'urgence

④ Miroir

⑤ Plan d'urgence oculaire,

⑥ Panneau supplémentaire (en option)

**PLAN D'URGENCE OCULAIRE** ⑤

TYPE DE BLESSURE	PRODUIT CONSEILLÉ EN PREMIÈRE URGENCE	RINÇAGE D'APPOINT JUSQU'À CONSULTATION D'UN MÉDECIN	DURÉE DE RINÇAGE CONSEILLÉE
<b>Corps étrangers</b> Poussières, cailloux, copeaux (sauf vitre)	Lave-œil PLJM	Lave-œil PLJM	Laver au moins 5 minutes (hors écoulement)
<b>Brûlures par acides</b>	pH Neutrale	Lave-œil PLJM	Rincer au pH Neutrale pendant au moins 5 minutes. Éviter d'appliquer directement le produit sur la zone brûlée.
<b>Brûlures par bases</b>	pH Neutrale	Lave-œil PLJM	Rincer au pH Neutrale pendant au moins 5 minutes. Éviter d'appliquer directement le produit sur la zone brûlée.
<b>Autres brûlures oculaires chimiques</b> Mentionner sur le feu de sécurité le nom du produit	Lave-œil PLJM	Lave-œil PLJM	Rincer au pH Neutrale pendant au moins 5 minutes. Éviter d'appliquer directement le produit sur la zone brûlée.
<b>Brûlures chimiques cutanées</b> Mentionner sur le feu de sécurité le nom du produit	pH Neutrale	Lave-œil PLJM	Rincer au pH Neutrale pendant au moins 5 minutes. Éviter d'appliquer directement le produit sur la zone brûlée.

**Important!**  
L'usage de produits chimiques peut provoquer des dommages graves à la vision. Rincer immédiatement et pendant au moins 5 minutes au pH Neutrale. Prendre le produit chimique en compte lors de la consultation médicale. Le produit chimique peut provoquer des dommages graves à la vision. Rincer immédiatement et pendant au moins 5 minutes au pH Neutrale.



### Station sur pied lave-yeux :

Double commande : poussoir ou pédale

⑦ Vaporisateurs amovibles avec filtres à tamis pour mélange eau/air à basse pression avec capuchons auto-éjectables

⑧ Pictogramme lumineux  
Norme AFNOR X08-003

Nécessite :

⑨ Arrivée d'eau à une hauteur de 887 mm (alimentation ½" BSP ; Pression 2 bars recommandés ; min 1,5 ; max 8)

⑩ Evacuation à 152 mm du sol (1" ¼ BSP au bas de la colonne)

Dimensions : Ø 250 x ht 1150 mm

